



СНТАВЕ

Модуль М12

Д*В*Г
500*2500*600



Гарантии производителя:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-14, в течении 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий мебели.
 2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании, хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятиеизготовитель ответственности не несёт.
 3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатки комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.
 4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или упаковочного листа.
 5. При самостоятельной сборке претензии по механическим повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и механическим повреждениям не принимаются.
 - 6.Претензии по механическим повреждениям принимаются только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.
 6. Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
 7. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от образца в магазине.
- Срок эксплуатации 10 лет.

Инструкцияпосборке эксплуатации

Правила эксплуатации :

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 65 - 15%.

1. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
2. Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.
3. Для освежения отделанных поверхностей использовать специально предназначенные составы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла, так как сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей.
5. Изделие обязательно должно быть прикреплено к стене в избежание опрокидывания.
6. В зависимости от материала стены, выберите подходящий дюбель, если дюбель, заложенный в комплектации не подойдёт.

А Бок прав М12

Б Бок лев М12

В Фасад М12

Г Бок лев антр М12

Д Бок прав антр М12

Е Дно М12

Ж Дно антр М12

З Крышка антр М12

И Крышка М12

К Полка М12


Л Полка М12





М Фасад М12





Н Цоколь М12

О Задняя стенка М12








П Зад ст. антр М12












9




10




Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование
по высоте



регулирование
по ширине



регулирование
по глубине

