




СНТАВЕ

Модуль М28

Д*В*Г

1000*2500*600



Гарантии производителя:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-14, в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации изделий мебели.
 2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании, хранении, неправильной сборке и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
 3. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатков комплектующих элементов, следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель или на предприятие-изготовитель.
 4. Претензии в течение гарантийного срока должны направляться непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или упаковочного листа.
 5. При самостоятельной сборке претензии по механическим повреждениям и недовложению принимаются к рассмотрению в течение 7 дней со дня доставки. По истечении указанного срока претензии по недовложению и механическим повреждениям не принимаются.
 6. Претензии по механическим повреждениям принимаются только при предъявлении оригинальной упаковки изделия.
 6. Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
 7. При продаже наборов мебели по представленным в магазине образцам допускается отличие в оттенках цвета и текстуре приобретаемого набора от образца в магазине.
- Срок эксплуатации 10 лет.

Инструкция по сборке и эксплуатации

Правила эксплуатации :

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью 65 - 15%.

1. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на поверхности воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости следует немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
2. Пыль с поверхностей удалять мягкой тканью.
3. Для освежения отделанных поверхностей использовать специально предназначенные составы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделий, не должна располагаться ближе 1м от источника тепла, так как сильный нагрев может вызвать коробление и расслоение мебельных деталей.
5. Изделие обязательно должно быть прикреплено к стене в избежание опрокидывания.
6. В зависимости от материала стены, выберите подходящий дюбель, если дюбель, заложенный в комплектации не подойдёт.

А Бок прав М28

Б Бок лев М28

В Фасад М28

Г Стойка М28

Д Дно М28

Е Дно антресоли М288

Ж Дно М28

З Крыша антресоли М28

И Стойка антресоли М28

К Фасад антресоль М28

Л Бок правый антр. М28

М Полка М28

Н Полка М28

О Полка М28

П Бок М28

Р Бок правый ящ. М28

С Бок левый ящ. М8

Т Задняя стенка ящ. М28

У Дно ящ. М28


Ф Фасад ящ. М28





Х Цоколь М28





Ц Задняя стенка М28

Ч Задняя стенка антр. М28


Ш Бок левый антр. М28












9





10



Установка нескольких корпусов вместе



11



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование
по высоте

регулирование
по ширине

регулирование
по глубине

